

LED-Deckenfluter, rund



BEDIENUNGSANLEITUNG



Modell 7500/01/12
ST43

INHALTSVERZEICHNIS

Allgemeine Hinweise	3
Lieferumfang	3
Bestimmungsgemäßer Gebrauch	3
Symbole und Zeichenerklärung	4
Sicherheitshinweise	5
Inbetriebnahme	6
Bedienungshinweise	8
Hinweise zu den LEDs	8
Fehlererkennung und -beseitigung	8
Reinigungshinweise	9
Technische Daten	10
Entsorgungshinweise	11
Schnellservice	11

Allgemeine Hinweise



- Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Sie vermeiden dadurch Fehler, die zu einer Funktionsstörung führen könnten.
- Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung zum späteren Gebrauch auf.
- Geben Sie bei Weitergabe der Leuchte an Dritte die Bedienungsanleitung mit.
- Diese Bedienungsanleitung kann beim Importeur als PDF-Datei angefordert werden.

Lieferumfang

Prüfen Sie den Lieferumfang sofort nach dem Auspacken auf Vollständigkeit und einwandfreien Zustand. Die Abbildung der nummerierten Teile finden Sie auf Seite 7.

- LED-Deckenfluter, Gestänge **1**
- LED-Deckenfluter, Fuß **2**
- Montageschlüssel **3**
- LED-Deckenfluter, Kopf **4**
- Leuchterschirm **5**
- 3 x Schraube **6**
- Steckernetzteil **7**
- Bedienungsanleitung

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Der LED-Deckenfluter (im Folgenden "Leuchte" genannt) ist zur Beleuchtung in trockenen Innenräumen konzipiert.

Die Leuchte darf nicht modifiziert oder technisch verändert werden.

Der Hersteller und der Verkäufer übernehmen keine Haftung für Verletzungen oder Schäden, die Folge eines unsachgemäßen Gebrauchs der Leuchte sind.

Lassen Sie Kinder und Personen deren körperliche, geistige oder sonstige Fähigkeiten eingeschränkt sind und die diese Leuchte nicht sicher bedienen können sowie Unbefugte nicht unbeaufsichtigt an diese Leuchte gelangen.

Symbole und Zeichenerklärung



WARNUNG!

Signalsymbole/-wörter, die beachtet werden müssen. Bei Nichtbeachtung kann es zu schweren Verletzungen, im Extremfall zum Tode kommen.



VORSICHT!

Signalsymbole/-wörter, die zum sicheren Betrieb der Leuchte beachtet werden müssen. Bei Nichtbeachtung kann es zu Verletzungen kommen.

Hinweis!

Signalwörter, die bei der Handhabung der Leuchte zu beachten sind. Bei Nichtbeachtung kann es zu Sachschäden kommen.



Konformitätserklärung

Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums. Die Konformitätserklärung kann beim Importeur angefordert werden.



Geprüfte Sicherheit

Produkte, die mit diesem Symbol gekennzeichnet sind, entsprechen den Anforderungen des deutschen Produktsicherheitsgesetzes (ProdSG).



Schutzklasse II (gesamtes System)
Schutzisoliert



Schutzklasse III (Leuchte)
Schutzkleinspannung (SELV)



Nur für Innen

Nur für die Verwendung in trockenen Innenräumen geeignet.

Sicherheitshinweise



WARNUNG!

Erstickungsgefahr!

Bei Verpackungs- und Schutzfolien besteht Erstickungsgefahr.

- Halten Sie Verpackungs- und Schutzfolien von Kindern fern.



VORSICHT!

Verletzungsgefahr!

Bei Missachtung der Sicherheitshinweise besteht Verletzungsgefahr.

Ein sicherer Betrieb dieser Leuchte ist nur gewährleistet, wenn die folgenden Anweisungen beachtet werden.

- Verwenden Sie die Leuchte nur im Wohnbereich (nicht in Feuchträumen) und ihrer Bauart entsprechend.
- Lassen Sie Kinder und Personen deren körperliche, geistige oder sonstige Fähigkeiten eingeschränkt sind und die dieses Gerät nicht sicher bedienen können sowie Unbefugte nicht unbeaufsichtigt an dieses Elektrogerät gelangen.
- Trennen Sie die Leuchte sofort vom Netz, wenn diese beschädigt oder defekt ist: Sie darf nicht weiter betrieben werden.
- Verwenden Sie nur die vom Hersteller vorgesehenen Teile.
- Modifizieren oder verändern Sie die Leuchte nicht.
- Betreiben Sie diese Leuchte nur mit dem mitgelieferten Steckernetzteil Typ MeLiTec P130-24150. Ersetzen Sie bei Beschädigung oder Ausfall dieses nur durch ein Steckernetzteil des gleichen Typs.
- Betreiben Sie die Leuchte nicht mit einem defekten / beschädigten, flexiblen Arm oder einer defekten / beschädigten äußeren, flexiblen Leitung.
- Lassen Sie einen defekten / beschädigten flexiblen Arm oder eine äußere, flexible Leitung der Leuchte im Fall einer Beschädigung ausschließlich vom Hersteller, seinem Service oder einer vergleichbaren Fachkraft austauschen, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Betreiben Sie die Leuchte nicht mit beschädigter LED-Abdeckung. Entsorgen Sie die Leuchte, wenn die LED-Abdeckung beschädigt ist.
- Trennen Sie die Leuchte vom Stromkreis, bevor Sie diese reinigen.

Inbetriebnahme



WARNUNG!

Stromschlag- und Kurzschlussgefahr!

Ist das Gehäuse des Steckernetzteils beschädigt, ist der Schutz gegen elektrischen Schlag nicht mehr gewährleistet. In diesem Fall kann es zu schweren Verletzungen, im Extremfall zum Tode, kommen.

- Die Leuchte darf nicht mit einem beschädigten Steckernetzteil verwendet werden.

Hinweis!

Beschädigungsgefahr!

Empfindliche Böden können bei dem Zusammenbau zerkratzt oder beschädigt werden.


- Legen Sie z.B. ein Tuch unter.

Personen können über die Leuchtenleitung stolpern und sie beschädigen.

- Legen Sie die Leuchtenleitung so, dass keine Personen darüber stolpern können / sie nicht geknickt oder anderweitig beschädigt wird.

1. Legen Sie die leere Verpackung auf eine ebene Fläche.
2. Entfernen Sie den Transportschutz **8** aus dem Gewinde des unteren Teils **9** des Gestänges **1**.
3. Schrauben Sie den oberen Teil **10** des Gestänges in den unteren Teil.
 - Verkanten Sie das Gewinde nicht!
4. Legen Sie das Gestänge auf die Verpackung, um Beschädigungen zu vermeiden.
5. Schrauben Sie die beiden Muttern **11** von dem Gewinde **12** des Gestänges los und nehmen Sie diese, zusammen mit den Federscheiben **13** und der Metallplatte **14**, ab.
6. Schieben Sie den Leuchtenfuß **2** auf die Gewinde des Gestänges.
7. Schieben Sie die Metallplatte und die Federscheiben auf die Gewinde des Gestänges.
8. Drehen Sie die Muttern auf die Gewinde des Gestänges.
9. Schrauben Sie die Muttern mit dem Montageschlüssel **3** fest.
 - Prüfen Sie den festen Sitz beider Muttern!
10. Stellen Sie die Leuchte auf eine stabile, waagerechte Fläche.
11. Stecken Sie den Stecker **15** des Leuchtenkopfs **4** bis zum Anschlag in den Steckkontakt **16** des Gestänges.

12. Stülpen Sie den Leuchtschirm **5** über den Leuchtenkopf und befestigen Sie diesen mit den 3 Schrauben **6**.
 - Verwenden Sie hierzu eine trittsichere Leiter.
13. Stecken Sie den Stecker **17** der Leuchtenleitung in die Kupplung **18** des Steckernetzteils **7**.
15. Prüfen Sie die Funktion der Leuchte durch Betätigen des Tasters **19**.



Bedienungshinweise

Durch Betätigen des Tasters **19** kann die Leuchte eingeschaltet, gedimmt und ausgeschaltet werden. Zusätzlich dient er zum Wechseln zwischen den folgenden Funktionen:

Deckenfluter	- nur die oberen LEDs leuchten
Standleuchte	- nur die unteren LEDs leuchten
Standleuchte mit Deckenaufhellung	- alle LEDs leuchten

Einschalten: Betätigen Sie den Taster kurz, um die Leuchte einzuschalten.

Ausschalten: Betätigen Sie den Taster mindestens 3 Sekunden nach der letzten Betätigung kurz, um die Leuchte auszuschalten.

Funktion wechseln: Betätigen Sie den Taster direkt nach der letzten Betätigung ein oder mehrfach kurz, um die Funktion in der Reihenfolge Deckenfluter, Standleuchte und Standleuchte mit Deckenaufhellung zu wechseln. Die Funktion, in die gewechselt wurde, hat dabei immer 100% Helligkeit.

Dimmen: Betätigen Sie, wenn die Leuchte eingeschaltet ist, den Taster lang, um zu dimmen.

Die Leuchte verfügt über eine Memory-Funktion, d. h. dass die Leuchte die eingestellten Werte beibehält, wenn die Leuchte mit dem Taster aus- und wieder eingeschaltet oder wenn die Spannungsversorgung unterbrochen wird.

Hinweise zu den LEDs

Die in dieser Leuchte verwendeten LEDs haben eine sehr hohe Lebensdauer und sind nicht austauschbar. Am Lebensdauerende der LEDs muss die Leuchte ersetzt werden.

Fehlererkennung und -beseitigung

Hinweis!

Beschädigungsgefahr!

Bei dem Versand zu Reparaturzwecken können Teile Schaden nehmen.

- Versenden Sie nur das defekte Teil.
- Versenden Sie das Gestänge nur auseinandergeschraubt und ohne Fuß.
- Verwenden Sie eine geeignete Verpackung.

Fehler	Mögliche Ursachen	Fehlerbeseitigung
Der Fluterkopf funktioniert nicht.	Der Stecker des Fluterkopf ist nicht richtig in den Steckkontakt des Gestänges eingesetzt.	Prüfen Sie den Sitz des Steckers des Fluterkopfs im Steckkontakt des Gestänges.
	Der Fluterkopf ist defekt.	Eine Reparatur ist nur durch den Service möglich. Senden Sie nur den Fluterkopf an die im Kapitel Schnellservice angegebene Adresse.
Eine oder mehrere LEDs des Fluterkopfs funktionieren nicht.	Die betroffenen LEDs sind defekt.	
Die LEDs des Fluterkopfs lassen sich nicht richtig einstellen	Die Steuerelektronik im Standrohr ist defekt.	Eine Reparatur ist nur durch den Service möglich. Senden Sie das auseinandergeschraubte Gestänge, ohne Fluterkopf und ohne Fuß, an die im Kapitel Schnellservice angegebene Adresse.
Die Leuchte funktioniert gar nicht.	Die Leuchte ist nicht korrekt an das Steckernetzteil angeschlossen.	Prüfen Sie den korrekten Sitz des Steckers der Leuchtenleitung in der Buchse des Steckernetzteils.
	Das Steckernetzteil ist nicht korrekt in die Steckdose eingesetzt.	Prüfen Sie den korrekten Sitz des Steckernetzteils in der Steckdose.
	Die verwendete Steckdose ist nicht in Ordnung.	Prüfen Sie, ob die Steckdose ordnungsgemäß installiert ist, z.B. mit einer anderen Leuchte.
	Das Steckernetzteil ist defekt.	Eine Reparatur ist nur durch den Service möglich.
Die Leuchte geht selbsttätig an und aus (blinkt).	Das Steckernetzteil ist defekt.	Senden Sie das Steckernetzteil an die im Kapitel Schnellservice angegebene Adresse.

Reinigungshinweise



WARNUNG!

Stromschlag- und Kurzschlussgefahr!

In das Steckernetzteil eingedrungenes Wasser kann einen Stromschlag oder Kurzschluss verursachen.

- Ziehen Sie das Steckernetzteil aus der Steckdose und lassen Sie die Leuchte abkühlen, bevor Sie diese reinigen.
- Es darf keine Feuchtigkeit in das Steckernetzteil oder an stromführende Teile gelangen.

Hinweis!

Beschädigungsgefahr!

Die Oberfläche der Leuchte kann durch scheuernde / ätzende oder lösungsmittelhaltige Reinigungsmittel beschädigt werden.

- Verwenden Sie zur Reinigung ein trockenes, weiches Tuch. Hartnäckige Flecken können mit einem leicht feuchten Tuch, ggf. unter Verwendung eines neutralen Reinigers, entfernt werden.

Technische Daten

Gesamtsystem:

Spannung:	220-240 V~, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:	ca. 22 W
Standby:	< 0,5 W
Schutzklasse:	II, schutzisoliert
Anschlussleitung:	ca. 1,8 m

Leuchte:

Leuchtmittel:	Deckenfluter:	14,4 W: 72 x 0,2 W LED
	Standleuchte:	4,8 W: 24 x 0,2 W LED
Lichtstrom:	Deckenfluter:	ca. 1.800 lm
	Standleuchte:	ca. 500 lm
Lichtfarbe:	warmweiß, ca. 3.000 K	
Farbwiedergabe:	sehr gut, Ra > 90	
Spannung:	24 V DC SELV	
Schutzklasse:	III, Schutzkleinspannung	

Steckernetzteil:

Typ: MeLiTec P130-24150
Eingang: 220-240 V~, 50/60 Hz, 0,2 A
Ausgang: 24 V DC SELV, 1.500 mA
Schutzklasse: II, schutzisoliert

Entsorgungshinweise



LED-Leuchten müssen am Ende der Lebensdauer ordnungsgemäß entsorgt und dem Recycling zugeführt werden; sie dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden.



Weitere Informationen über die richtige Entsorgung und wo Sie Ihre Produkte entsorgen können, erhalten Sie im Internet unter www.melitec.de/service/recycling.



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Auskünfte zur Entsorgung erhalten Sie auch bei Ihrer kommunalen Entsorgungsstelle.

Schnellservice

Für dieses Produkt bieten wir einen Sonderservice!

Wenn Sie ein Problem mit der Leuchte haben, rufen Sie uns an, senden eine E-Mail oder nutzen das Kontaktformular auf unserer Internetseite.

Oft können wir Ihnen schnell und unkompliziert helfen, um kleine Fehler zu beheben.

Halten Sie für Rückfragen die folgenden Daten bereit:

Modell 7500/01/12 ST43

Tel.: 02938 9725-25

Mo.- Fr. von 8:00 bis 20:00 Uhr

Fax: 02938 9725-29

E-Mail: service@melitec.de

Internet: www.melitec.de

Adresse: MeLiTec GmbH
Leuchtenservice
Oesterweg 20
59469 Ense
Germany



© Copyright

Nachdruck oder Vervielfältigung (auch auszugsweise) nur mit Genehmigung der:

MeLiTec GmbH
Oesterweg 22
59469 Ense
Germany

2020/2021

Diese Druckschrift, einschließlich aller ihrer Teile, ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtes ist ohne Zustimmung der MeLiTec GmbH unzulässig und strafbar.

Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeisung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Importiert durch:

MeLiTec GmbH
Oesterweg 22
59469 Ense
Germany